

## 1. Instruções de Instalação

- a) Mantenha as caixas do seu Vintage Floor fechadas e em posição horizontal no local em que serão instaladas por um período de 24 horas antes de iniciar a instalação. Este procedimento ajuda na correta climatização do material relativo à temperatura e umidade do ambiente.
- b) O piso não é indicado para instalação em ambientes que normalmente possuem muita umidade como banheiros, cozinhas, porões ou áreas externas.
- c) Corte os batentes das portas para que o piso deslize por baixo do mesmo e tenha um bom acabamento. Para este corte utilize uma régua de piso como medida da altura.
- d) Este produto pode ser instalado diretamente sobre pisos existentes e que estejam bem nivelados, como concreto, cerâmica ou vinílicos. Com exceção de pisos de madeira em ambientes térreo, os quais devem ser removidos. No caso da existência de carpetes (têxtil) ou forração é indicada a remoção do produto.
- e) Inicie instalando a manta de polietileno de 2 mm em todos os ambientes. As laterais da manta devem ser coladas com fita, para que a umidade do contrapiso não seja transferida ao produto. Em pavimentos térreos aconselhamos a instalação adicional de um filme ou lona plástica para melhor isolamento do contrapiso.
- f) Inicie colocando a primeira régua com a fêmea voltada para a parede. Utilize um espaçador de 10 mm para separar o piso à parede, tanto no topo como na lateral da régua. Após o término da instalação, os espaçadores devem ser retirados para que o piso possa se movimentar. Nunca deixe o piso encostado em paredes ou em outros pontos como colunas, soleiras, etc. Também não prenda o piso com pregos ou parafusos, normalmente utilizados em paredes de dry-wall ou corrimões instalados depois do piso. Prendedores de portas afixados ao chão tampouco devem ser utilizados nos pisos laminados.
- g) O Vintage Floor já vem de fábrica com seu exclusivo sistema de encaixe “clic” e não necessita de cola para fixação, este sistema foi desenvolvido na Europa e atualmente é utilizado por alguns dos melhores fabricantes no mundo. A instalação deve ser executada somente encaixando as régua sem forçá-las – trata-se apenas de um trabalho manual. Para melhor encaixe, a régua deve estar levemente inclinada e somente depois do encaixe inicial ela deve ser totalmente apoiada no contrapiso. O uso de martelos ou materiais agressivos para instalação não é recomendado sob risco de se quebrar o encaixe do produto ocasionando problemas futuros não cobertos por garantia.
- h) O alinhamento das régua deve ser feito de forma alternada, evitando que o topo das régua da primeira fileira estejam alinhados com o topo das régua da segunda fileira. Se ao terminar a primeira fila de régua sobrar um pedaço superior a 20 cm da última régua, inicie a instalação da outra fila com este pedaço que sobrou.
- i) Utilize obrigatoriamente uma junta de dilatação tipo “T” na passagem entre os ambientes ou em ambientes superiores a 10 metros lineares. Em áreas onde o piso faz divisa com ambientes sujeitos à umidade, como cozinhas, banheiros ou sacadas, é obrigatório a utilização de silicone nos acessórios de junta de dilatação ou redutor.
- j) Após o término da instalação do piso, instale os rodapés utilizando pregos de aço sem cabeça. Nos locais onde o rodapé termina em portas ou passagens deve ser feito uma “tampa” com o próprio rodapé, evitando que o MDF fique à amostra. Qualquer umidade incidente nos rodapés, poderá ser prejudicial a sua durabilidade. O mesmo procedimento deve ser feito com as cantoneiras que serão utilizadas nos móveis embutidos ou quando o cliente não desejar fazer a troca do rodapé já existente.
- k) Analise o contrapiso previamente à instalação, assegurando-se e que o mesmo esteja limpo, seco e sem imperfeições superiores a 3 mm. Em pavimentos térreos, a umidade do contrapiso deve ser muito bem analisada para que não influencie na dilatação natural do produto.

## 2. Instruções de Manutenção

- a) A limpeza diária deve ser realizada com pano levemente umedecido. Poderão ser utilizadas vassouras de cerdas macias ou aspirador de pó. Para uma limpeza mais pesada utilize produtos existentes no mercado para pisos laminados, álcool ou sabão líquido neutro - sempre diluído em água.
- b) Não exponha o piso à quantidade excessiva de água ou qualquer outro líquido.
- c) No caso de acidentes com água ou líquidos, retire o excesso de água imediatamente com pano seco e mantenha o ambiente arejado para que seu piso seque com mais rapidez.
- d) O Vintage Floor em nenhum momento pode ser encerado ou lixado. Nunca raspe o piso com produtos abrasivos, tipo saponáceo ou esponjas.
- e) Nunca utilize produtos à base de cera ou silicone pois estes materiais promovem a formação de uma película gordurosa na superfície das régua, as quais são difíceis de remover posteriormente.